

SilverStone F1[®]

Автомобильный видеорегистратор SilverStone F1 NTK-8000F

Руководство пользователя



**Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора
SilverStoneF1 NTK-8000F.**

Внимательно прочитайте данное руководство и сохраните для последующего обращения. Характеристики и набор функций могут быть изменены производителем без предупреждения.

Важно!!! Перед каждым использованием рекомендуется проверять текущие настройки и режим видеозаписи.

Рекомендуется приобрести отдельную карту памяти, предназначенную к использованию только в видеорегистраторе (класс не менее 6, предпочтительно 10). После первой установки карту памяти необходимо отформатировать непосредственно в самом устройстве. Не храните посторонние файлы на карте памяти видеорегистратора, это может привести к сбоям видеозаписи. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.

1.Комплектация

1) Видеорегистратор
SilverStoneF1 NTK-8000F



2) Кронштейн
видеорегистратора



3)USB кабель



4) Автомобильное
зарядное устройство



5) Руководство пользователя



2. Внешний вид видеорегистратора



1) Кнопка Меню

2) Кнопка Вверх

3) Кнопка REC/OK

4) Кнопка Вниз

5) Кнопка Режим (Mode)

6) Выход HDMI

7) Слот для карты

8) Вход USB

9) Кнопка Reset

10) Кнопка Вкл./Выкл.

11) Индикатор зарядки

12) Динамик

13) Микрофон

14) ИК-подсветка

15) Выход AV

3. Функции кнопок

Кнопка	Функция	Примечание
 (Power)	Вкл./Выкл	1.Используется для включения и выключения аппарата; 2.краткое нажатие – включение устройства, длительное нажатие – выключение устройства.
 (REC/OK)	Видеозапись/ подтверждение	1. В режиме видеозаписи краткое нажатие – начало записи, повторное краткое нажатие – пауза. 2.В режиме фотографирования с помощью краткого нажатия делается снимок. 3.В меню кнопка используется для подтверждения выбора.
 (UP)	Кнопка вверх	1.В меню – выбор параметров. 2.Во время записи и в режиме ожидания – приближение (зум)
 (Menu)	Меню	1.Краткое нажатие – вход в меню. 2.Краткое нажатие во время видеозаписи – присваивание файлу статуса защищенного (при циклической записи файл не стирается).
 (DOWN)	Кнопка вниз	1.В меню – выбор параметров. 2.Краткое нажатие во время записи и в режиме ожидания – отдаление (зум).
 (Mode)	Переключатель режима	1.Краткое нажатие – переключение между режимами видео, фотографирования и просмотра.
R	Reset	Перезагрузка видеорегистратора.

4. Управление устройством

4.1. Включение и выключение устройства

Видеорегистратор включается кратким нажатием на кнопку  загорается синий индикатор. Длительное нажатие на кнопку  выключает устройство. Если питания недостаточно, видеорегистратор выключится автоматически после того, как на экране появится сообщение о низком заряде батареи. Устройство предназначено для использования в автомобиле с подключенным через прикуриватель питанием. Батареи достаточно только для поддержания внутренней памяти. Запись и просмотр файлов без подключения к источнику питания не рекомендована.

4.2 Карта памяти

Перед началом работы с устройством вставьте карту памяти. Вставлять или удалять карту памяти можно только на выключенном устройстве. Используйте карты памяти проверенных производителей не ниже 6 класса. Максимальный объем карты памяти – 32Гб.

4.3. Меню настроек

Вход в меню настроек осуществляется кратким нажатием на кнопку меню. В режиме записи видео доступны настройки видео и общие настройки. В режиме фото доступны настройки фото и общие настройки. В режиме просмотра доступно удаление файлов и общие настройки.

4.4. Запись видеозаписей

Переведите видеорегистратор в режим записи видео, нажав кнопку Mode (Режим). В левом верхнем углу экрана появится иконка видеозаписи. Для начала видеозаписи нажмите кнопку ОК. Мигающая красная точка означает, что ведется запись. Для настройки режима видео нажмите кнопку Меню. Доступные настройки в порядке их перечисления в меню:

1. Выбор разрешения.
2. Настройка экспозиции
3. Баланс белого
4. Стабилизация изображения.
5. Настройка циклической записи и выбор длительности файлов.
6. Детектор движения. Датчик чувствителен к движению, по умолчанию отключен. Датчик действует на небольшом расстоянии - в пределах 2,5м. Включение датчика сказывается на длительности файлов, показания датчика более приоритетны, чем выбранный цикл записи.
7. Аудио. Включение или отключение микрофона.
8. Печать даты и времени на файле
9. Режим парковки

4.5. Режим фотографирования

Переведите видеорегистратор в режим фотографирования, нажав кнопку Mode (Режим). В левом верхнем углу экрана появится иконка режима фотографирования. Для фотографирования нажмите кнопку REC/OK. Экран мигнет один раз: фотография сделана.

Для настройки режима фото нажмите кнопку Меню. Доступные настройки в порядке их перечисления в меню:

1. Таймер (отсрочка в секундах до начала фотографирования).
2. Разрешение фотографий.
3. Выбор качества снимков.

4. Настройка резкости
5. Настройка экспозиции.
6. Баланс белого.
7. Цветность фотографии.
8. Настройка ISO.
9. Стабилизация (функция «анти-тряска»).
10. Серийная съемка. Съемка 5 фотографий подряд.

4.6. Просмотр видео/фотографий

Переведите видеорегистратор в режим просмотра, нажав кнопку Mode (Режим). В левом верхнем углу экрана появится иконка режима просмотра. Для выбора файлов используйте кнопки вверх/вниз. Подтверждение выбора и просмотр – кнопка REC/OK.

Также можно просматривать файлы в режиме Слайд-шоу. В режиме Просмотра нажмите кнопку Меню и выберите опцию Слайд-шоу и промежуток времени между показом файлов.

4.7. Удаление файлов, блокировка от перезаписи и снятие блокировки

Для удаления файлов перейдите в режим просмотра и нажмите кнопку Меню. Появятся опции удаления и блокировки – удалить, заблокировать или разблокировать все файлы или только выбранный. Защищенные файлы удаляются только путем форматирования карты.

5. Общие настройки

Общие настройки доступны в каждом из режимов, для изменения общих настроек нажмите кнопку Меню два раза.

1. Дата/время – установка даты и времени.

Также доступен выбор формата даты и времени, три варианта: ДД/ММ/ГГ, ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГ

2. Автоматическое выключение после прекращения подачи питания.

3. G-сенсор. Выбор чувствительности – высокая, средняя, низкая.

4. Госномер - печать номера автомобиля на изображении.

5. Звук кнопок - вкл./выкл.

6. Автоотключение экрана. Выбор времени, через которое дисплей переходит в режим заставки (скринсейвера). Доступные настройки: выключение через 1/3/5 минут или Вкл. - дисплей всегда включен. Для вывода дисплея из режима заставки нажмите любую кнопку.

7. Язык - выбор языка.

8. Частота сети - выбор частоты 50Гц или 60Гц.

9. Режим ТВ - выбор ТВ системы (PAL/NTSC)
8. Подсветка. Включение или выключение инфракрасной светодиодной подсветки. Обратите внимание! Свет ИК-светодиода не виден глазу.
9. Поворот изображения (для установки регистратора креплением вниз)
10. Форматирование карты. Удаление всех данных с карты.
11. Возврат к заводским настройкам.

12. Проверка версии программного обеспечения

6. Подключение через порт USB

Подключите видеорегистратор к компьютеру через USB-порт с помощью провода, идущего в комплекте. Видеорегистратор должен включиться автоматически. Если этого не происходит, нажмите кнопку Вкл./Выкл.

Появятся варианты:

- ① Card reader: В этом режиме дается доступ к записанным видеофайлам и фотографиям. Драйвер устанавливается автоматически. Дождитесь окончания установки драйвера.
- ② PC-Камера: Видеорегистратор используется как веб-камера. Драйвер устанавливается автоматически. Дождитесь окончания установки драйвера.

6.1. Зарядка батареи

Во время зарядки батареи горит красный индикатор. При полной зарядке батареи индикатор гаснет. Для полной зарядки требуется примерно 90 минут. Устройство предназначено для использования в автомобиле с подключенным через прикуриватель питанием. Батареи достаточно только для поддержания внутренней памяти. Запись и просмотр файлов без подключения к источнику питания не рекомендуется.

7. Описание некоторых функций

Функция G-сенсор (акселерометр) При аварии или столкновении устройство присваивает файлу, записываемому в этот момент, статус защищенного. Таким образом, при циклической записи этот важный файл не будет удален. Настройки чувствительности G-сенсора: Датчик выкл./высокая/средняя/низкая. Возможна защита файла вручную – кратким нажатием кнопки MODE во время записи.

Автоматическое включение/выключение

Если зарядное устройство подключено в прикуриватель, видеорегистратор включится автоматически и начнет запись при включении зажигания. При выключении зажигания устройство сохранит записываемый файл и отключится автоматически.

8. Технические характеристики

Описание устройства	Видеорегистратор автомобильный
G-сенсор (акселерометр)	Встроенный (видеофайлу, записанному в момент аварии, присваивается статус защищенного)
Дисплей	2,7 дюйма, технология LTPS
Объектив	140°, широкоугольный
Язык	Русский, английский и др.
Формат видео	AVI
Разрешение видеофайлов	Максимальное – 1920x1080
Видеокодек	M-JPEG
Цветность	Стандартная
Циклическая запись	Без потери секунд
Автоматическое вкл./выкл.	Автоматическое включение записи при включении зажигания
Датчик движения	Есть
Подсветка	Инфракрасный светодиод

Установка даты/времени	Есть
Формат фотографий	JPEG
Карта памяти	TF (MicroSD), до 32Гб
Микрофон	Есть
Частота	50Гц/60Гц
Подключение по USB	1: карта памяти 2: веб-камера
Питание	5В, 1А
Аккумулятор	Встроенный, 300мАч

9. Возможные проблемы и пути их решения

1. Устройство прекращает запись самостоятельно.

Карта памяти не подходит. Корректная работа видеорегистратора сильно зависит от качества карты. Используйте только карты проверенных производителей, рекомендованный класс карты – не ниже 6.

2. На дисплее сообщение “Ошибка карты”

Файл был сохранен неправильно из-за ошибки карты памяти. Отформатируйте карту в видеорегистраторе или замените карту.

3. Неясное изображение Следите, чтобы объектив был чистым, не трогайте объектив пальцами, отпечатки пальцев на объективе могут влиять на качество изображения. Протрите объектив специальным средством или мягкой сухой тканью.

4. Светлое или тусклое изображение

При направлении камеры на небо, воду или на другие изображения с высокой контрастностью необходима корректировка экспозиции. Эта настройка доступна в меню.

5. Цвета передаются плохо

Проверьте «Баланс белого», выберите автоматическую настройку в меню.

6. Горизонтальные полосы на дисплее

Выбрана неверная частота, поменяйте настройку в меню.

7. Устройство записывает файлы по 30 сек.

Отключите датчик движения в меню.

8. Зависание

Перезапустите устройство кнопкой Reset

9. Регистратор не включается.

Извлеките карту памяти. Убедитесь в том, что автомобильное зарядное устройство включено в гнездо прикуривателя автомобиля и в регистратор, а контакт в обоих разъёмах надёжный, зажигание включено, на регистраторе горит красный индикатор. Нажмите кнопку RESET.

10. Нет перезаписи старых файлов

Отформатируйте или замените карту памяти, отключите G-сенсор в меню.

11. Не сохраняются настройки, сбивается время и дата

Полностью зарядите батарею регистратора. На стоянке отключите в меню прибора G-сенсор и датчик движения или своевременно подзаряжайте батарею.

После долгой стоянки вследствие естественного разряда батареи настройки могут вернуться к заводским.