



Видеорегистратор

SilverStone F1 S8-WiFi



Руководство пользователя

Описание устройства

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка записи
3. Индикатор работы/включения WiFi/ведущейся записи
4. Кнопка перезагрузки
5. Коннектор для подключения питания
6. Слот для SD-карты



Функции кнопок:

1. Для включения нажмите кнопку 1, для выключения нажмите кнопку 1 и удерживайте в течение 3 секунд.
2. Для остановки/начала записи нажмите кнопку 2. Нажатие и удерживание кнопки в течение 3-5 секунд включает/выключает Wi-Fi.
3. Индикатор горит красным, если подключено питание, мигает красным, когда идет запись. Индикатор горит синим после включения Wi-Fi.
4. Нажмите кнопку перезагрузки для перезагрузки устройства.

Установка SilverStone F1 S8-WiFi




Установите видеорегистратор в автомобиле



Способ подключения к коробке предохранителей

На картинке показан один из возможных вариантов подключения. На разных моделях ТС возможны различные способы подключения.



В комплект S8-WiFi входит дополнительный кабель для вывода изображения, получаемого с устройства, на монитор. Схема подключения представлена ниже.



Начало работы

1. Обратите внимание, что необходимо использовать карту памяти известных марок, класс записи должен быть не ниже 10. Перед использованием карты обязательно отформатируйте ее в компьютере, на карте не должно быть сторонних файлов.
2. Видеорегиистратор включается автоматически при включении зажигания. Запись также начинается автоматически. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку записи (2).
3. Чтобы просмотреть файлы, необходимо извлечь карту памяти и просмотреть файлы на компьютере. Также можно подключить видеорегиистратор к вашему смартфону и просматривать и сохранять файлы.

Подключение WiFi

1. После включения видеорегиистратора нажмите кнопку записи (2) и удерживайте ее в течение 3-5 секунд, чтобы включить Wi-Fi. После активации Wi-Fi индикатор загорится синим. Для выключения Wi-Fi снова нажмите кнопку записи (2) и удерживайте ее в течение 3-5 секунд. Синий индикатор погаснет.
 2. После активации Wi-Fi в поле любых мобильных устройств станет доступна Wi-Fi точка под названием SilverStone_S8. Подключитесь к этой сети для соединения с видеорегиистратором. Пароль для сети – восемь нулей: 00000000
 3. Для работы с видеорегиистратором через Wi-Fi необходимо скачать приложение SilverStone в AppStore (для смартфонов, работающих на iOS) или в Google Play (для смартфонов, работающих на ОС Android).
- ВНИМАНИЕ!** Чтобы использовать видеорегиистратор, необходимо вставить в него карту памяти классом записи не ниже 10. Вставлять и удалять карту можно только на выключенном устройстве.

Работа с приложением

1. Загрузите приложение SilverStone в AppStore или Google Play (в зависимости от ОС, используемой в вашем смартфоне).



SilverStone

2. При запуске приложения появляется экран подключения к видеорегистратору. Убедитесь, что в видеорегистраторе включен WiFi и что ваш смартфон подключен к сети SilverStone_S8. В таком случае вы можете подключить смартфон к видеорегистратору. Для этого нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу и добавьте видеорегистратор SilverStone S8 в список устройств, либо он добавится сам и автоматически запустится онлайн просмотр.

3. Управляйте видеорегистратором с помощью приложения. Все настройки доступны в разделе «Настройки». Обратите внимание: изменение настроек возможно только при остановленной записи.

4. В разделе Файлы Вы можете загрузить видео и фото, записанные видеорегистратором, в память вашего смартфона. Сохраненные файлы можно увидеть в разделе «Загрузки».

5. Вы можете регулировать объем памяти, зарезервированной для сохранения файлов, записанных с помощью видеорегистратора. В разделе «Настройки» выберите пункт «Управление памятью». Выберите нужный вам объем памяти: например, 200Мб. В таком случае, если в вашем телефоне осталось памяти меньше, чем 200Мб, приложение перестанет сохранять файлы.

Все функции меню приложения интуитивно понятны и просты в управлении. Желаем Вам приятных и безопасных поездок!

Технические характеристики

Процессор	Novatek 96655/96658
Линза	SONY323
Угол обзора	170°
Режим видеозаписи	Циклическая запись/Датчик движения
Видеокодек	H.264
Формат видеофайлов	MOV
Разрешение видео	FHD 1920x1080 30кадр/сек, HD 1280x720 30кадр/сек, 640x480 60 кадр/сек, 320x240 60 кадр/сек
Формат фотографий	JPG
Циклическая запись	Есть, без потери секунд
G-сенсор	Есть
Запись аудио	Встроенный отключаемый микрофон
Карта памяти	microSD до 32Гб
Батарея	Литиевая 3,7В 200мА
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Вес	111г

Характеристики могут быть изменены производителем без предупреждения.

