



## Как обновить базу камер в комбо-устройстве

### SilverStone F1 UNO SPORT Wi-Fi 4K

- 1) Проверьте номер модели и изначальную версию базы камер, установленную на вашем комбо-устройстве (версия указана в меню). Если она последняя —менять ничего не нужно.
- 2) Скачайте файл базы камер на ваш компьютер: <https://silverstonef1.uz/update/>
- 3) Разархивируйте файл (щёлкнув правой кнопкой мыши на иконке скаченного файла и выбрав Extract here / Извлечь в...)
- 4) Отформатируйте карту памяти 16-32 Гб **через меню комбо-устройства**. Форматировать карту памяти **ОБЯЗАТЕЛЬНО!** В компьютере карту памяти **НЕ** форматировать!
- 5) Запишите на карту памяти файл обновления в формате .bin (Например: **edogdata.bin**). Только файл, больше ничего! При обновлении через карту памяти - системные ПАПКИ НЕ УДАЛЯТЬ.
- 6) Вставьте карту памяти с записанным файлом в комбо-устройство, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.
- 7) На экране появится окно с вопросом: Обновить базу камер? Выберите ДА (переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ на правой стороне прибора).
- 8) После завершения прошивки, прибор выключится или перезагрузится.
- 9) Отформатируйте карту памяти само устройство.
- 10) Можно ехать! Счастливого пути =)

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- 🔗 Во время обновления на комбо-устройство обязательно должно подаваться питание 12V.
- 🔗 Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием в самом устройстве.
- 🔗 Если вы хотите обновить и базу данных, и прошивку — можно делать это как по очереди: **сначала обновить прошивку UNO-SPORT-WiFi-4K.bin и rdfwd.bin**, потом **отформатировать карту памяти** и **после этого обновить базу данных edogdata.bin**, так и **одновременно, скопировав на карту памяти все три файла** и подав в машине питание 12V.