🔍 Как обновить базу камер в комбо-устройстве SilverStone F1 серии Hybrid UNO S

1) Проверьте номер модели и изначальную версию базы камер, установленную на Вашем комбо-устройстве (версия указана в меню). Если она последняя —менять ничего не нужно.

2) Скачайте файл базы камер на ваш компьютер.

3) Разархивируйте файл (щёлкнув правой кнопкой мыши на иконке скаченного файла и выбрав **Extract here / Извлечь в...**)

4) Удалите с карты памяти все файлы. Карта памяти должна быть абсолютно пустая. Удалять все файлы с карты памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!

5) Запишите в корневую директорию на карте памяти файл обновления в формате .bin (Например: **edogdata.bin**). Только файл, больше ничего!

6) Вставьте карту памяти с записанным файлом в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.

7) На экране появится окно с вопросом: Обновить базу камер? Выберите **ДА** (переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ на правой стороне прибора).

8) После завершения прошивки, прибор выключится

9) Отформатируйте карту памяти через само устройство.

10) Вставьте карту памяти в комбо-устройство. Можно ехать! Счастливого пути =)

ПРИМЕЧАНИЯ:

● Во время перепрошивки на комбо-устройство **обязательно** должно подаваться питание 12V.
● Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием в самом устройстве, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.
● Если вы хотите обновить **и базу данных, и прошивки** — нужно делать это **по очереди**:

- **удалить всю информацию с карты памяти, обновить прошивку (UNO S_new.bin),**
- **затем снова удалить всю информацию с карты памяти, обновить уже RD-прошивку (rdfw.bin)**
- **и потом снова удалить всю информацию и обновить базу камер edogdata.bin.**

После всего поэтапного обновления можно отформатировать карту в самом устройстве и ехать.